Gebruiksaanwijzing
Mode D'emploi

DATAplug

Alecto® DATAplug

HPD- 140-142 850-852

NL



Belangrijk
Let erop dat u de Alecto Dataplug niet aansluit op een stopcontact met overspanningsbeveiliging of een een stopcontact achter een UPS, dus rechtstreeks op het 230Volt lichtnet. Let erop dat in gebouwen met een meerfase installatie u bij gebruik van de Alecto Dataplug dezelfde fase gebruikt.

HPD-140/142-850/852
In de verpakking van de Alecto Dataplug treft u het volgende aan.
• 1 x (140-850) of 2 x (142-852) Alecto Dataplug Adapter
• gebruiksaanwijzing
• 1 x (140-850) of 2 x (142-852) category 5 UTP kabel
• installatie CD-ROM met drivers en programma's

Inleiding
Met behulp van deze Alecto Dataplug kan snel en eenvoudig een uitgebreid netwerk worden gecreëerd via het lichtnet. De Alecto Dataplug is eenvoudig te installeren en is compatibel met Windows 98SE, ME, 2000 en XP. Het netwerk dat met behulp van de Alecto Dataplug wordt aangelegd is te vergelijken met een een netwerk via een HUB. De Alecto Dataplug heeft een maximale overdrachtsnelheid van 14Mbps of 85Mbps. Deze snelheid is ruim voldoende voor breedband internet. Met behulp van een UTP kabel kan de Alecto Dataplug worden aangesloten op een router, PC, laptop of als verbinding tussen twee PC. De Alecto Dataplug heeft, afhankelijk van de omstandigheden, een bereik van 200 meter via het lichtnet.

Een netwerk met de Alecto Dataplug is beveiligd met 56 bits DES encryptie. Deze encryptie is altijd werkzaam en kan niet worden uitgezet. Dit betekent dat gegevens eerst gecodeerd worden alvorens ze verzonden worden. Op deze wijze wordt het nagenoeg onmogelijk om in te breken op het netwerk.
Voor een juiste werking van de Alecto Dataplug raden wij aan éérst de handleiding te raadplegen. Mochten er ondanks toch problemen ontstaan bij de installatie of werking van de Alecto Dataplug, raadpleeg dan voor meer informatie en de laatste drivers en programma's onze website **http:\\www.alecto.info\dataplug**

Installatie:
Voordat u overgaat tot de installatie van een netwerk met behulp van de Alecto Dataplug, zorg dan dat uw besturingssysteem ge-update is. Via Windows up-date kunt u zorgen dat uw systeem geheel bij de tijd is. De installatie is afhankelijk van het besturingssysteem dat wordt gebruikt. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de installatie voor de volgende besturingssystemen:
• Windows 98SE, ME, 2000 en XP (Home en Professional)

Installatieprocedure:
1. Start de computer op en wacht tot deze helemaal klaar is met het laden en opstarten van programma's. Afhankelijk van de instellingen dient eerst te worden ingelogd op de computer met gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruik als hulpmiddel de cursor. Zodra deze van een zandloper in een pijltje verandert en het lampje voor de harde schijf niet meer knippert, is de computer klaar met opstarten en gereed voor de installatie. Het kan zijn dat er onder Windows 2000 of XP onvoldoende rechten zijn om stuurprogramma's en software te installeren. Neem in een dergelijk geval contact op met de systeembeheerder. Administratorrechten zijn nodig om nieuwe hard- en software te installeren.
2. Plaats de meegeleverde Alecto CD-ROM in de CD-ROM speler. Setup zal automatisch starten. Mocht dit niet zo zijn, klik dan op "Start" en kies vervolgens "Uitvoeren". Tik in het venster dat verschijnt: "D:\setup.exe" (D staat voor de drive letter van de CD-ROM speler.)
3. De CD zal het installatieprogramma starten. Klik op "Next" (volgende) om verder te gaan.
4. Vink aan "I accept the terms in the license agreement" als u accoord gaat met de "software license agreement" en klik "Next".
5. Vul de gegevens in en klik op "Next" (volgende) om verder te gaan.
6. De locatie waar het stuurprogramma wordt geïnstalleerd wordt nu weergegeven. Deze kan worden gewijzigd. Klik nu op "Next" (volgende) om verder te gaan.
7. Klik op "Install" (installeren) om verder te gaan.
8. Klik op "Finish" om de installatie af te sluiten.
9. Afhankelijk van het besturingssyteem dat u gebruikt wordt gevraagd om de PC te restarten. Start in dit geval de PC opnieuw op.
10. Nu kunt u de Alecto Dataplug aansluiten op de computer. De Alecto Dataplug is nu gereed voor gebruik via Windows 98SE, ME, 2000 of XP.

Controleren en programmeren van de Alecto Dataplug:
Via het softwareprogramma dat u heeft geïnstalleerd kunt u de het netwerk van de Datapluggen controleren en programmeren. Controleer voordat u het programma start of een Alecto Dataplug is aangesloten op uw PC. Dubbelklik op het logo van DATAplug-software. Het Alecto Dataplug netwerkconfiguratie programma wordt nu geopend en onderstaand menu wordt zichtbaar.



Main (hoofdscherm):
Wanneer het programma wordt gestart zal dit scherm zichtbaar zijn. Het programma gaat direct op zoek naar de verschillende Alecto Datapluggen, die op dezelfde lichtnet fase zijn aangesloten. De gevonden Datapluggen zullen in het venster verschijnen. De datarate (snelheid) is meteen vermeld. Hoe hoger de demping van het lichtnet en of afstand, des te lager is de maximale datarate. In het kleine scherm ziet u de dataplug (Device type) die rechtstreeks is verbonden met uw PC (zie ook het unieke MAC adres). Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken en klik op “Connect” (verbinden).

Rename:
Met de knop rename kunt u iedere dataplug (device name) een eigen naam geven.

Enter password:
Op elk label van een Dataplug staat een password. Dit password kunt u in dit vakje typen. Dit password is nodig als u de netwerknaam wilt wijzigen. (zie privacy).

ADD (toegvoegen):
Als u een netwerk heeft aangelegd met een eigen naam ziet u niet meteen alle aangesloten dataplugs. Via toets Add kunt u een nieuw dataplug die later op uw netwerk wordt aangesloten, toevoegen met password en netwerknaam (zie Privacy).

Scannen:
Met de toets scannen, scant het programma het ingevoerde netwerk af en laat alle aangesloten Datapluggen zien die in hetzelfde netwerk zitten. (standaard staat de scanmode op autoscannen en zal dus het netwerk om de 30 seconden scannen)

Privacy (Beveiliging):


Allnet 0ATAplug
Main
Privacy
Diagnostics
About
Use this screen to create a Private Network that provides you with extra security.
Private Network Name
HomePlug
OR
Use Default (Public Network)
Do not share the network name with others you do not want to be part of this network.
After setting the name above, choose how it will be applied below:
Place On This Network
Only the device attached to this computer (the Local Device). (Isolates this computer from others)
Set Local Device Only
OR
ALL devices whose Password has been entered. (They communicate together but are isolated from devices with a different network name)
Set All Devices
Sluiten

Het standaard wachtwoord (default) vanuit de fabriek is “HomePlug”. In het tekstvenster kan de netwerknaam worden veranderd. Voer een nieuwe netwerknaam in en klik op “Set Local Devices Only”. Deze netwerknaam geldt alleen voor de dataplug, die op dat moment op de computer is aangesloten. De netwerknaam dient minimaal 4 en maximaal 24 karakters te hebben. Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig. Klik op “Set All Devices” om alle datapluggen die in hetzelfde netwerk zitten en niet zijn aangesloten op een PC te wijzigen.
Let erop dat wel het password is ingegeven, daar deze anders niet zullen wijzigen. Alle datapluggen die rechtstreeks op een PC zijn aangesloten dienen met dit programma via deze PC worden geprogrammeerd met de nieuwe netwerknaam.
Op deze manier kunnen er meerdere virtuele netwerken worden aangelegd door te kiezen uit meerder netwerknamen.

Diagnostics (Geavanceerd):
Dit scherm laat in een text bestand zien welke apparaten zijn gedetecteerd en alle gegevens van het netwerk. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen.



Bij het verwijderen van een Dataplug of wijzigen van namen etc. kunnen in dit tekst veld betreffende gegevens worden verwijderd met “delete”. U kunt het rapport ook mailen of printen. Als u wijzigingen aanbrengt in het tekst document dient u deze wel te saven, anders wordt het document niet gewijzigd. Mocht om een of andere reden geen datapluggen meer worden herkent, delete dan alle gegevens uit het text document en sla het lege text document op. Na een netwerk scan zullen alle beschikbare gegevens weer in het text document komen te staan. Eventuele passwords dienen opnieuw te worden ingegeven.

About (Over):
Op dit tabblad staat oa. de sofwareversie vermeld.



Vink het hokje AutoScan aan als u wilt dat het netwerk automatisch wordt gescand. (aanbevolen).

Veiligheidsinstructies

- De Alecto Dataplug wordt aangesloten op het 230V lichtnet.
- Lees alvorens gebruik te maken van de Alecto Dataplug de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Volg alle op het product aangegeven waarschuwingen en instructies.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Zorg ervoor dat de verbindingssnoeren van het product correct en juist aangesloten zijn.
- Leg eventuele snoeren en kabels zo dat er geen mensen over kunnen vallen of lopen.
- Reparaties aan dit product mogen alleen worden verricht door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Het openen van het kabinet of het verwijderen van isolatie kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke spanningen en/of andere risico's
- Haal de Alecto Dataplug uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel in de volgende situaties:
  1. Wanneer de verbindingssnoeren beschadigd of gerafeld zijn.
  2. Wanneer vloeistof of water op het product is gekomen.
  3. Wanneer het product in aanraking is geweest met regen of water.
  4. Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de gebruiks aanwijzingen worden opgevolgd.
  5. Wanneer het product een duidelijke verandering in prestaties vertoont.

Technische specificaties:

- Overdrachtsnelheid: maximaal 14Mbps**(HPD-140/142)** of 85Mbps**(HPD-850/852)**
- Beveiliging: 56 bits DES encryptie
- Bereik: 200 meter via het stroomnet
- Netwerkaansluiting RJ-45
- 2 status LED's (Powerlink en Etherlink)
- Afmeting: 100 x 62 x 29 mm
- Ondersteunt Windows 98SE, ME, 2000 en XP

MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSINGEN

Het contact van het netwerk is weggevallen:
Het wegvallen kan veroorzaakt zijn door een storing van buiten af, wacht even af of de verbinding vanzelf hersteld wordt. Komt dit regelmatig voor, dan staan mogelijk andere storende apparaten op het lichtnet. Spoor het desbetreffende apparaat op en sluit deze op een andere fase aan.

Netwerk komt niet tot stand:
- controleer of alle Datapluggen op het lichtnet zijn aangesloten en dat alle aangesloten apparatuur goed werkt.
- controleer via meegeleverde softwareprogramma, op een aangesloten PC, of alle datapluggen te zien zijn in het “main” screen.
- controleer de netwerkinstellingen van de aangesloten toestellen.

In het geval met de beschreven tips het probleem niet verholpen is, dan kunt u als volgt proberen de storing te verhelpen:
1. controleer éérst of het netwerk en de netwerkinstellingen van de computer en/of switch, router of modem juist zijn ingesteld.
2. Sluit alle apparaten rechtstreeks met een UTP kabel aan. (rechtstreeks van PC naar PC kan alleen met een speciale kabel)
3. Stel de PC en andere apparatuur zo in dat de verbinding functioneert.
4. Plaats nu alle apparaten weer op hun plaats en vervang de kabels door de datapluggen. Zorg dat de datapluggen weer zijn ingesteld met de standaard instellingen dus zonder password en met de standaard netwerknaam.

Is de storing nog niet verholpen, neem dan contact op met de ALECTO servicedienst op 073 6411 355.

ONDERHOUD
- Alvorens de dataplug te reinigen deze uit de wandcontactdoos te halen.
- Reinig de dataplug uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen.

MILIEU
- De verpakking van deze dataplug kunt u als oud papier inleveren.
- Wordt de dataplug afgedankt, lever deze dan in bij uw leverancier. Hij zal zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO

GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:

Bewaar hier uw kassa- of aankoop bon

Op de Alecto Dataplug heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze DATAplug of de serviceafdeling van ALECTO op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.


A
1
@
MODEM
ROUTER
2
B

Important :
Faites attention que vous ne branchez pas l'Alecto Dataplug sur une prise de courant avec une protection de surtension ou une prise derrière un UPS, donc directement sur le réseau électrique de 230Volt. Faites attention que pendant l'usage de l'Alecto Dataplug dans des immeubles avec une installation en plusieurs phases, vous utilisez la même phase.

HPD-140/142 – 850/852 :
Dans l'emballage de l'Alecto Dataplug vous trouverez :
- 1 x (140-850) ou 2x (142-852) adaptateur Alecto Dataplug
- Le manuel d'utilisation
- 1 x (140-850) ou 2x (142-852) câble catégorie 5 UTP
- CD-ROM pour l'installation avec les drivers et les programmes

Introduction :
A l'aide de cet Alecto Dataplug, il vous sera possible de créer un réseau élargi sur le réseau électrique de manière vite et simple. L'Alecto Dataplug est facile à installer et il est compatible avec Windows 98SE, ME, 2000 et XP. Le réseau crée à l'aide de l'Alecto Dataplug peut être comparait avec un réseau via un HUB.
L'Alecto Dataplug a une capacité de vitesse de transfert de 14 Mbps ou 85 Mbps.
Cette vitesse est suffisamment pour l'internet broadband. A l'aide d'un câble UTP, l'Alecto Dataplug peut être branché sur un router, PC, portable ou il peut servir comme liaison entre 2 PC. L'Alecto a une portée de 200 mètres via le réseau électrique, dépendant des circonstances.

Un réseau avec l'Alecto Dataplug est sécurisé avec une inscription 56 bits DES. Cette inscription est toujours activée et ne peut pas être désactivée. Cela veut dire que les données seront d'abord codées avant qu'elles soient envoyées. Alors, il est presque impossible de cambrioler dans le réseau.
Pour un fonctionnement correct de l'Alecto Dataplug, nous vous avisons de consulter le manuel d'utilisation avant l'usage. Pourtant si vous constatez des problèmes pendant l'installation ou le fonctionnement de l'Alecto Dataplug, consultez alors notre website http:\\www.alecto.info/dataplug pour plus d'information et les derniers drivers et programmes.

Installation :
Avant que vous commencez l'installation d'un réseau à l'aide de l'Alecto Dataplug, assurez-vous que votre système de pilotage est up to date. Vous pouvez adapter votre système avec Windows update. L'installation dépend du système de pilotage utilisé. Ce manuel d'utilisation décrit l'installation pour les systèmes de pilotage suivants :
* Windows 98SE, ME, 2000 et XP (Home et Professional)

Procédure d'installation :
1. Allumez votre ordinateur et attendez jusqu'il est tout à fait prêt avec le chargement et le commencement des programmes. Dépendant des institutions il faut d'abord vous inscrire avec votre nom d'utilisation et le mot de garde. Utilisez le curseur comme aide. Dès que le sablier devient une flèche et la petite lampe du disque dur ne clignote plus, alors l'ordinateur est mis en marche et prêt pour l'installation. Il est possible qu'il n'y pas suffisamment de droits sous Windows 2000 ou XP pour installer les programmes de pilotage ou le software. Dans ce cas, contactez l'administrateur du système. Il vous faut les droits d'administration pour installer du nouveau hardware ou software
2. Mettez l'Alecto CD-ROM livré dans le joueur CD-ROM. Le Setup commencera automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Start » et choisissez après « Exécuter ». Tapez dans la fenêtre qui apparaitra : « D:\setup.exe » (D pour la lettre du drive du joueur CD-ROM)
3. Le CD commencera le programme d'installation. Cliquez sur « Next » (suivant) pour continuer.
4. Insérez les données et cliquez sur « Next » (suivant) pour continuer.
5. L'endroit où le programme de pilotage est installé sera affiché. Ceci peut être changé. Cliquez maintenant sur « Next » (suivant) pour continuer.
6. Cliquez sur « Instal » (installer) pour continuer.
7. Cliquez sur « ok » quand l'installation est finie.
8. Cliquez sur « Finish » pour terminer l'installation.
9. Dépendant du système de pilotage utilisé, il vous sera demandé de redémarrer votre PC. Redémarrez votre PC dans ce cas.
10. Maintenant vous pouvez brancher l'Alecto Dataplug sur votre ordinateur. L'Alecto Dataplug est maintenant prêt pour l'usage via Windows 98SE, ME, 2000 ou XP.

Contrôler et programmer de l'Alecto Dataplug :
Vous pouvez contrôler et programmer le réseau des Dataplugs via le programme que vous venez d'installer. Avant que vous démarriez le programme, vérifiez si un Alecto Dataplug est branché sur votre ordinateur. Double-cliquez sur le logo du software Dataplug. Le programme de configuration du réseau de l'Alecto Dataplug sera ouvert et le menu ci-dessus sera visible.

Main (écran capital) :
Cet écran sera visible quand le programme est activé. Le programma commence immédiatement à rechercher des Dataplugs qui ont été branché sur le même réseau électrique. Les Dataplugs trouvés seront affichés sur l'écran. Le datarate (vitesse) est affiché également. Le plus haut l'assourdissement du réseau électrique et/ou la distance, le plus bas sera le datarate maximal. Vous voyez le Dataplug (Device type) liée directement avec votre PC sur le petit écran (voyez aussi l'adresse MAC unique). Sélectionnez l'appareil que vous voulez utilisez et cliquez sur « Connect » (lier).

Rename :
Le bouton rename vous permet de donner chaque dataplug (device name) son propre nom.

Enter password :
Chaque label d'un Dataplug a un mot passe. Vous pouvez insérer ce mot dans cette espace. Ce mot de passe est nécessaire pour changer le nom du réseau (voyez Privacy).

Add (ajouter) :
Si vous avez installez un réseau avec son propre nom, vous ne voyez pas immédiatement tous les dataplugs branchés. La touche Add vous permet d'ajouter un nouveau dataplug avec mot de passe et nom de réseau (voyez Privacy) plus tard.

Scannen :
La touche Scannen demande au programme de rechercher le réseau inséré et vous affiche tous les dataplugs branchés sur le même réseau. (le mode de scan est mis sur autoscan de manière standard et recherchera le réseau tous les 30 secondes)

Privacy (Sécurisation) :

Allnet DATAplug
Main
Privacy
Diagnostics
About
Use this screen to create a Private Network that provides you with extra security.
Private Network Name:
HomePlug
OR
Use Default (Public Network)
Do not share the network name with others you do not want to be part of this network.
After setting the name above, choose how it will be applied below:
Place On This Network
Only the device attached to this computer (the Local Device). (Isolates this computer from others)
Set Local Device Only
OR
ALL devices whose Password has been entered. (They communicate together but are isolated from devices with a different network name)
Set All Devices
Sluiten

Le mot de passe standard (default) à partir de l'usine est « HomePlug ». Dans la fenêtre de texte vous pouvez changer le nom du réseau. Insérez un nouveau nom de réseau et cliquez sur « Set Local Devices Only ». Ce nom de réseau sera seulement valable pour le dataplug branché sur l'ordinateur à ce moment. Le nom du réseau est de 4 à 24 caractères au maximum. Faite attention en utilisant majuscules ou minuscules pour le mot de passe. Cliquez sur « Set All Devices » pour changez tous les dataplugs dans le même réseau qui ne sont pas branchés sur un ordinateur.
Faites attention que vous avez insérez le mot de passe, sinon ils ne changeront pas. Tous les dataplugs branchés directement sur un ordinateur sont à programmer avec le nouveau nom du réseau via ce programme.
Alors vous pouvez installer plusieurs réseaux virtuels en choisissant entre plusieurs noms de réseau.

Diagnostics (Avancé)
Cet écran affiche par un fichier de texte tous les appareils détectés et toutes les données du réseau. Ces données seront enregistrées automatiquement.



En retirant un dataplug ou si vous changez des noms etc. il vous est possible d'écarter les données concernées dans ce champ de texte avec « delete ». Vous pouvez également envoyer ou imprimer le rapport. Si vous apportez des changements dans le document texte, n'oubliez pas des les enregistrer, autrement le document ne sera pas changé. Si en cause d'une raison exceptionnelle les dataplugs ne seront plus reconnus, écartez alors toutes les données du document de texte et enregistrez le document vide. Après un scan du réseau toutes les données disponibles seront ajoutées au document de texte. Les mots de passe sont à insérer de nouveau.

About (concernant) :
Cette feuille affiche e.a. la version du software.



Marquez le petit carré Autoscan si vous voulez que le réseau soit recherché de manière automatique (recommandé).

Instructions de sécurité :

- l'Alecto Dataplug est branché sur le réseau électrique de 230Volt.
- Lisez bien le manuel d'utilisation de l'Alecto Dataplug avant l'usage.
- Suivez toutes les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- N'utilisez pas ce produit dans les environs d'eau.
- Faites attention que les cordons de branchement du produit soient bien et correctement branché.
- Assurez-vous que des personnes ne puissent pas trébucher pas sur les cordons et les câbles.
- Les réparations sur ce produit ne peuvent être exigées que par du personnel qualifié. L'ouverture du cabinet ou la reprise de l'isolation peut mener à une exposition à des tensions dangereuses et/ou d'autres risques.
- Reprenez l'Alecto Dataplug du réseau électrique et consultez du personnel qualifié dans les situations suivantes :
  1. Si les cordons de branchement sont endommagés ou effilochés
  2. Si de l'eau ou un autre liquide est tombé sur le produit
  3. Si de l'eau ou de la pluie a touché le produit
  4. Si le produit ne fonctionne pas de manière normal malgré que les instructions ont été suivies
  5. Si les prestations du produit ont changées de manière remarquable.

Spécifications techniques :

- Vitesse de transfert : 14 Mbps (HPD-140/142) ou 85 Mbps (HPD-850/852) au maximum
- Sécurisation : inscription 56 bits DES
- Portée : 200 mètres via le réseau électrique
- Branchement de réseau RJ-45
- 2 Leds status (Powerlink et Etherlink)
- Mesure : 100 x 62 x 29 mm
- Support Windows 98SE, ME, 2000 et XP

PROBLÈME POSSIBLE ET SOLUTIONS :

Le contact avec le réseau est perdu :

La perte peut être causée par une interruption extérieure, attendez si la connexion est rétablie. Si cela se passe souvent, il est bien possible que d'autres appareils gênants se trouvent sur le réseau. Recherchez l'appareil concernant et branchez-lui sur une autre phase.

Le réseau n'est pas établi :
- contrôlez si tous les Dataplugs ont été branchés sur le réseau et que tous les appareils branchés fonctionnent.
- contrôlez avec un programme software livré sur un PC branché si tous les dataplugs sont visibles dans le « main screen ».
- contrôlez les institutions de réseau des appareils branchés.

Si le problème n'a pas été résolu avec les conseils ci-dessous, essayez à résoudre le problème comme suite :
1. contrôlez d'abord si le réseau et les institutions de réseau de l'ordinateur et/ou le switch, le router et le modem ont bien été institué.
2. branchez tous les appareils directement avec un câble UTP. (directement d'un PC vers un autre est seulement possible avec un câble spécial)
3. établiez une connexion entre le PC et les autres appareils
4. remettez maintenant tous les appareils sur leur place et remplacez les câbles par les dataplugs. Faites attention que les dataplugs sont branchés de nouveau avec les institutions standards donc sans mot de passe et avec le nom de réseau standard.

Le problème n'a pas été résolu, contactez alors le service après vente d'ALECTO sur +31 (0) 73 6411 355.

ENTRETIEN :
- reprenez le dataplug du réseau éléctrique avant de le nettoyer.
- nettoyez le dataplug seulement avec un torchon humide, n'utilisez jamais des produits chimiques.

ENVIRONNEMENT :
- l'emballage du dataplug peut être ajouté au vieux papier.
- si vous vous débarrassez du dataplug, donnez-le à votre fournisseur. Il s'occupera d'un traitement non polluant.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
La déclaration de conformité est disponible sur le website WWW. ALECTO.INFO

BON DE GARANTIE

Nom:
Adresse:
Code postal:
Domicile:
Téléphone:

Attachez ici votre bon de caisse ou d'achat

Vous avez une garantie de 12 mois après la date d'achat sur l'Alecto Dataplug.
Pendant cette période nous vous garantissons la réparation sans frais des défauts dûs aux fautes de matériaux et de construction. Il vous faut consulter votre importateur à ce sujet.

COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter le service après-vente d'Alecto au n° +31 (0) 73 6411 355.

LA GARANTIE ECHOIT:
En cas d'une utilisation ignorante, d'un branchement fautif, d'une utilisation des pièces ou accessoires pas originaux et en cas des défauts dûs à un incendie, à une inondation, à un coup de foudre et à des cataclysmes.
En cas de modifications incompétantes et/ou de réparations par tiers.
En cas d'un transport de l'appareil sans emballage propre. En cas où l'appareil n'a pas été accompagné de cette carte de garantie et du bon d'achat. Les fils de branchement et les fiches ne sont pas compris à la garantie.

Toute autre responsabilité notamment pour des dégats éventuels de suite a été exclue.

Alecto® DATAplug HOMEPLUG HOMEPLUG CERTIFIED 1 CE ver1.1